

注意

◎各ダイヤル値は、最初に散布量を確認するための目安としてください。  
◎散布機や圃場の状態により数値が前後する場合がありますので、実際に散布を行い目盛の調整を行ってください。

## アツパレZ1キロ粒剤 ダイアル目安表

機種：やまびこ（共立）GS-2/2W

\*【ヤンマー JS-1R/JS-1RW】はGS-2/2WのOEM供給品、中身は同一です。

### GS-2 低速モード

規定散布量：1kg/10a

	株数/3.3㎡	37株	40株	43株	50株	60株	70株
	株間 (cm)	30	26	26	22	18	16
4条		5.8	5.3	5.3	4.8	4.3	3.8
5条		6.3	5.8	5.8	5.3	4.8	4.3
6条		7.3	6.8	6.3	5.8	5.3	4.8

### GS-2W 低速モード

	株数/3.3㎡	37株	40株	43株	50株	60株	70株
	株間 (cm)	30	26	26	22	18	16
8条		7.3	6.8	6.3	5.8	4.8	4.3
10条		8.3	7.8	7.3	6.8	5.8	5.3

\*植付株数が70株の場合、田植機の作業速度0.9m/s以下で使用する。  
指定速度を超えると、散布機のシャッターが開いたままとなり、正確な散布ができない。

### GS-2 中速モード

	株数/3.3㎡	37株	40株	43株	50株	60株	70株	80株	85株	90株
	株間 (cm)	30	26	26	22	18	16	14	13	12
4条		7.3	6.8	6.8	6.3	5.8	5.3	4.8	4.8	4.3
5条		7.8	7.3	7.3	6.8	6.3	5.8	5.3	5.3	4.8
6条		8.8	8.3	8.3	7.3	6.8	6.3	5.8	5.8	5.3

### GS-2W 中速モード

	株数/3.3㎡	37株	40株	43株	50株	60株	70株	80株	85株	90株
	株間 (cm)	30	26	26	22	18	16	14	13	12
8条		8.8	8.3	7.8	7.3	6.3	5.8	5.8	5.8	5.3
10条		9.8	9.3	8.8	8.3	7.3	6.8	6.3	6.3	5.8

\*植付株数が80株の場合、田植機の作業速度1.3m/s以下で使用する。\*植付株数が85、90株の場合、田植機の作業速度1.0m/s以下で使用する。  
指定速度を超えると、散布機のシャッターが開いたままとなり、正確な散布ができない。

### GS-2 高速モード

	株数/3.3㎡	37株	40株	43株	50株	60株	70株	80株	85株	90株
	株間 (cm)	30	26	26	22	18	16	14	13	12
4条		8.8	8.3	8.3	7.8	7.3	6.8	6.3	6.3	5.8
5条		9.3	8.8	8.8	8.3	7.8	7.3	6.8	6.8	6.3
6条		10.3	9.8	9.8	8.8	8.3	7.8	7.3	7.3	6.8

### GS-2W 高速モード

	株数/3.3㎡	37株	40株	43株	50株	60株	70株	80株	85株	90株
	株間 (cm)	30	26	26	22	18	16	14	13	12
8条						7.8	7.3	7.3	7.3	6.8
10条						8.8	8.3	7.8	7.8	7.3

\*植付株数が85、90株の場合、田植機の作業速度1.5m/s以下で使用する。  
\*60株未満の場合は中速モードで使用する。