

ご使用稲作経営者の皆様へ

協友アグリ株式会社

田植同時処理機 ダイアル目安表

ご注意事項

この度は担い手直送規格をご購入頂きまして厚く御礼申し上げます。田植同時処理でご使用頂く際にご参考頂くための、ダイアル目安表をご用意しました。

散布機の状態や、圃場の土壌条件により、ダイアル数値は前後する場合がございます。

そのため必ず実際に「試し散布」を行い、ダイアル目盛の調整を行って頂きますようお願い申し上げます。

各ダイアル値は、最初に散布量を確認するための目安としてくださいますようお願い申し上げます。

注意 ◎各ダイヤル値は、最初に散布量を確認するための目安としてください。
◎散布機や圃場の状態により数値が前後する場合がありますので、実際に散布を行い目盛の調整を行ってください。

アツパレZ1キ口粒剤 ダイヤル目安表

機種：こまきちゃんCS-10

規定散布量：1kg/10a クボタ製田植機での目安

機種：こまきちゃんSCS-10

規定散布量：1kg/10a イセキ製田植機での目安

条数	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)		
		16 (18mm)	20 (14mm)	26 (11mm)
4	12	1.3	1.7	2.3
	13	1.4	1.9	2.6
	14	1.6	2.1	2.8
	16	1.9	2.4	3.2
	18	2.1	2.8	3.7
	21	2.6	3.3	4.4
	24	3.0	3.8	5.1

条数	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)				
		16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	24 (12mm)	28 (10mm)
4	14	-	-	1.5	1.8	-
	16	-	-	1.7	2.1	-
	18	-	-	2.0	2.4	-
	22	-	-	2.5	3.1	-
	23	-	-	2.6	3.2	-
	26	-	-	3.0	3.7	-
	30	-	-	3.5	4.3	-

条数	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)		
		16 (18mm)	20 (14mm)	26 (11mm)
5	12	1.7	2.2	3.0
	13	1.9	2.5	3.3
	14	2.1	2.7	3.6
	16	2.4	3.1	4.2
	18	2.8	3.5	4.7
	21	3.3	4.2	5.6
	24	3.8	4.9	6.4

条数	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)				
		16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	24 (12mm)	28 (10mm)
5	14	1.5	1.7	1.9	2.4	2.8
	16	1.7	2.0	2.2	2.8	3.3
	18	2.0	2.3	2.6	3.2	3.7
	22	2.5	2.9	3.2	3.9	4.7
	23	2.6	3.0	3.4	4.1	4.9
	26	3.0	3.4	3.9	4.7	5.6
	30	3.5	4.0	4.5	5.5	6.5

条数	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)		
		16 (18mm)	20 (14mm)	26 (11mm)
6	12	2.1	2.8	3.7
	13	2.3	3.0	4.0
	14	2.6	3.3	4.4
	16	3.0	3.8	5.1
	18	3.4	4.3	5.7
	21	4.0	5.1	6.8
	24	4.6	5.9	7.8

条数	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)				
		16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	24 (12mm)	28 (10mm)
6	14	1.8	2.1	2.4	2.9	3.5
	16	2.1	2.4	2.8	3.4	4.0
	18	2.4	2.8	3.2	3.9	4.6
	22	3.1	3.5	3.9	4.8	5.7
	23	3.2	3.7	4.1	5.0	5.9
	26	3.7	4.2	4.7	5.7	6.8
	30	4.3	4.9	5.5	6.7	7.9

条数	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)		
		16 (18mm)	20 (14mm)	26 (11mm)
8	12	3.0	3.8	5.1
	13	3.2	4.2	5.5
	14	3.5	4.5	6.0
	16	4.1	5.2	6.9
	18	4.6	5.9	7.8
	21	5.5	7.0	9.2
	24	6.3	8.0	10.5

条数	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)				
		16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	24 (12mm)	28 (10mm)
7	14	2.2	2.5	2.8	3.5	4.1
	16	2.6	2.9	3.3	4.0	4.8
	18	2.9	3.3	3.7	4.6	5.4
	22	3.7	4.2	4.7	5.7	6.7
	23	3.8	4.4	4.9	5.9	7.0
	26	4.4	5.0	5.6	6.8	8.0
	30	5.1	5.8	6.5	7.9	9.2

条数	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)		
		16 (18mm)	20 (14mm)	26 (11mm)
10	12	3.8	4.9	6.4
	13	4.2	5.3	7.0
	14	4.5	5.7	7.6
	16	5.2	6.6	8.7
	18	5.9	7.5	9.8
	21	7.0	8.8	11.5
	24	8.0	10.1	-

条数	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)				
		16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	24 (12mm)	28 (10mm)
8	14	2.6	2.9	3.3	4.0	4.8
	16	3.0	3.4	3.8	4.6	5.5
	18	3.4	3.9	4.3	5.3	6.2
	22	4.2	4.8	5.4	6.5	7.7
	23	4.4	5.0	5.6	6.8	8.1
	26	5.1	5.7	6.4	7.8	9.2
	30	5.9	6.7	7.5	9.0	10.6

株間 (cm)	PTO検出 (POP)		
	4条	5条	6条
12	1.5	2.0	2.4
13	1.7	2.2	2.7
14	1.8	2.4	2.9
16	2.1	2.8	3.4
18	2.4	3.2	3.9
21	2.9	3.7	4.6
24	3.4	4.3	5.3

注意

◎各ダイヤル値は、最初に散布量を確認するための目安としてください。
 ◎散布機や圃場の状態により数値が前後する場合がありますので、実際に散布を行い目盛の調整を行ってください。

アツパレZ1キロ粒剤 ダイヤル目安表

機種：こまきちゃんCS-20

規定散布量：1kg/10a

クボタ製田植機での目安

条数	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)		
		16 (18mm)	20 (14mm)	26 (11mm)
4	12	1.2	1.5	2.0
	13	1.3	1.7	2.2
	14	1.4	1.8	2.3
	16	1.6	2.0	2.7
	18	1.8	2.3	3.0
	21	2.1	2.7	3.5
	24	2.4	3.1	4.0

条数	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)		
		16 (18mm)	20 (14mm)	26 (11mm)
5	12	1.5	1.9	2.5
	13	1.7	2.1	2.7
	14	1.8	2.2	2.9
	16	2.0	2.6	3.3
	18	2.3	2.9	3.7
	21	2.7	3.4	4.4
	24	3.1	3.8	5.0

条数	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)		
		16 (18mm)	20 (14mm)	26 (11mm)
6	12	1.8	2.3	3.0
	13	2.0	2.5	3.2
	14	2.1	2.7	3.5
	16	2.4	3.1	4.0
	18	2.8	3.4	4.5
	21	3.2	4.0	5.2
	24	3.7	4.6	6.0

条数	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)		
		16 (18mm)	20 (14mm)	26 (11mm)
8	12	2.4	3.1	4.0
	13	2.7	3.3	4.3
	14	2.9	3.6	4.7
	16	3.3	4.1	5.3
	18	3.7	4.6	6.0
	21	4.3	5.4	7.0
	24	4.9	6.1	8.0

条数	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)		
		16 (18mm)	20 (14mm)	26 (11mm)
10	12	3.1	3.8	5.0
	13	3.3	4.2	5.4
	14	3.6	4.5	5.8
	16	4.1	5.1	6.7
	18	4.6	5.8	7.5
	21	5.4	6.7	8.7
	24	6.1	7.7	10.0

株間 (cm)		PTO検出 (POP)		
		4条	5条	6条
12		1.4	1.7	2.1
13		1.5	1.9	2.2
14		1.6	2.0	2.4
16		1.8	2.3	2.8
18		2.1	2.6	3.1
21		2.4	3.0	3.6
24		2.8	3.4	4.1

注意

◎各ダイヤル値は、最初に散布量を確認するための目安としてください。
◎散布機や圃場の状態により数値が前後する場合がありますので、実際に散布を行い目盛の調整を行ってください。

アツパレZ1キロ粒剤 ダイヤル目安表

機種：こまきちゃんCS-30

規定散布量：1kg/10a クボタ製田植機での目安

機種：こまきちゃんSCS-30

規定散布量：1kg/10a イセキ製田植機での目安

条数	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)		
		16 (18mm)	20 (14mm)	26 (11mm)
4	12	1.2	1.6	2.1
	13	1.3	1.7	2.2
	14	1.4	1.8	2.4
	16	1.7	2.1	2.8
	18	1.9	2.4	3.1
	21	2.2	2.8	3.7
	24	2.5	3.2	4.2

条数	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)				
		16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	24 (12mm)	28 (10mm)
4	14	-	-	1.4	1.6	-
	16	-	-	1.6	1.9	-
	18	-	-	1.8	2.1	-
	22	-	-	2.2	2.6	-
	23	-	-	2.3	2.8	-
	26	-	-	2.6	3.1	-
	30	-	-	3.0	3.6	-

条数	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)		
		16 (18mm)	20 (14mm)	26 (11mm)
5	12	1.6	2.0	2.6
	13	1.7	2.1	2.8
	14	1.8	2.3	3.0
	16	2.1	2.7	3.5
	18	2.4	3.0	3.9
	21	2.8	3.5	4.6
	24	3.2	4.0	5.3

条数	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)				
		16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	24 (12mm)	28 (10mm)
5	14	1.4	1.5	1.7	2.1	2.4
	16	1.6	1.8	2.0	2.4	2.8
	18	1.8	2.0	2.2	2.7	3.2
	22	2.2	2.5	2.7	3.3	3.9
	23	2.3	2.6	2.9	3.5	4.1
	26	2.6	2.9	3.3	3.9	4.6
	30	3.0	3.4	3.8	4.5	5.3

条数	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)		
		16 (18mm)	20 (14mm)	26 (11mm)
6	12	1.9	2.4	3.1
	13	2.1	2.6	3.4
	14	2.2	2.8	3.7
	16	2.5	3.2	4.2
	18	2.9	3.6	4.7
	21	3.4	4.2	5.5
	24	3.9	4.8	6.3

条数	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)				
		16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	24 (12mm)	28 (10mm)
6	14	1.6	1.9	2.1	2.5	2.9
	16	1.9	2.1	2.4	2.9	3.4
	18	2.1	2.4	2.7	3.2	3.8
	22	2.6	3.0	3.3	4.0	4.7
	23	2.8	3.1	3.5	4.2	4.9
	26	3.1	3.5	3.9	4.7	5.5
	30	3.6	4.1	4.5	5.5	6.4

条数	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)		
		16 (18mm)	20 (14mm)	26 (11mm)
8	12	2.5	3.2	4.2
	13	2.8	3.5	4.5
	14	3.0	3.8	4.9
	16	3.4	4.3	5.6
	18	3.9	4.8	6.3
	21	4.5	5.7	7.4
	24	5.2	6.5	8.5

条数	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)				
		16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	24 (12mm)	28 (10mm)
7	14	1.9	2.2	2.4	2.9	3.4
	16	2.2	2.5	2.8	3.4	3.9
	18	2.5	2.8	3.2	3.8	4.4
	22	3.1	3.5	3.9	4.7	5.5
	23	3.2	3.6	4.1	4.9	5.7
	26	3.7	4.1	4.6	5.5	6.5
	30	4.2	4.8	5.3	6.4	7.5

条数	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)		
		16 (18mm)	20 (14mm)	26 (11mm)
10	12	3.2	4.0	5.3
	13	3.5	4.4	5.7
	14	3.8	4.7	6.1
	16	4.3	5.4	7.0
	18	4.8	6.1	7.9
	21	5.7	7.1	9.3
	24	6.5	8.1	10.6

条数	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)				
		16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	24 (12mm)	28 (10mm)
8	14	2.2	2.5	2.8	3.4	3.9
	16	2.5	2.9	3.2	3.9	4.5
	18	2.9	3.2	3.6	4.4	5.1
	22	3.5	4.0	4.4	5.3	6.2
	23	3.7	4.2	4.6	5.6	6.5
	26	4.2	4.7	5.3	6.3	7.4
	30	4.8	5.5	6.1	7.3	8.5

株間 (cm)	PTO検出 (POP)		
	4条	5条	6条
12	1.4	1.8	2.1
13	1.5	1.9	2.3
14	1.6	2.1	2.5
16	1.9	2.4	2.9
18	2.1	2.7	3.2
21	2.5	3.2	3.8
24	2.9	3.6	4.4

注意

◎各ダイヤル値は、最初に散布量を確認するための目安としてください。
◎散布機や圃場の状態により数値が前後する場合がありますので、実際に散布を行い目盛の調整を行ってください。

アツパレZ1キロ粒剤 ダイアル目安表

機種：こまきちゃんCS-100

規定散布量：1kg/10a クボタ製田植機での目安

株間 (cm)	PTO検出 (POP)		
	5条	6条	8条
14	2.0	2.5	3.3
16	2.3	2.8	3.8
18	2.6	3.2	4.3
21	3.1	3.7	5.0
24	3.6	4.3	5.7
30	4.5	5.4	7.2

注意

◎各ダイヤル値は、最初に散布量を確認するための目安としてください。
◎散布機や圃場の状態により数値が前後する場合がありますので、実際に散布を行い目盛の調整を行ってください。

アツパレZ1キロ粒剤 ダイアル目安表

機種：ヤンマーPSR

規定散布量：1kg/10a

条数	株数/3.3㎡	40株	50株	60株	70株	80株
	株間(cm)	26	22	18	16	14
4		2.8	2.2	1.8	1.5	1.3
5		3.5	2.8	2.3	1.9	1.7
6		4.3	3.4	2.8	2.3	2.0
7		5.1	4.0	3.3	2.8	2.4
8		5.9	4.6	3.8	3.2	2.8

*三菱MPSRはPSRのOEM供給品、中身は同一の製品です。

注意 ◎各ダイヤル値は、最初に散布量を確認するための目安としてください。
◎散布機や圃場の状態により数値が前後する場合がありますので、実際に散布を行い目盛の調整を行ってください。

アツパレZ1キロ粒剤 ダイアル目安表

機種：やまびこ（共立）GS-2/2W

*【ヤンマー JS-1R/JS-1RW】はGS-2/2WのOEM供給品、中身は同一の製品です
規定散布量：1kg/10a

GS-2 低速モード

条数	ダイヤル設定目安						
	株数/3.3㎡	37株	40株	43株	50株	60株	70株
	株間 (cm)	30	26	26	22	18	16
4条		5.8	5.3	5.3	4.8	4.3	3.8
5条		6.3	5.8	5.8	5.3	4.8	4.3
6条		7.3	6.8	6.3	5.8	5.3	4.8

GS-2W 低速モード

条数	ダイヤル設定目安						
	株数/3.3㎡	37株	40株	43株	50株	60株	70株
	株間 (cm)	30	26	26	22	18	16
8条		7.3	6.8	6.3	5.8	4.8	4.3
10条		8.3	7.8	7.3	6.8	5.8	5.3

*植付株数が70株の場合、田植機の作業速度0.9m/s以下で使用する。
指定速度を超えると、散布機のシャッターが開いたままとなり、正確な散布ができない。

GS-2W 中速モード

条数	ダイヤル設定目安									
	株数/3.3㎡	37株	40株	43株	50株	60株	70株	80株	85株	90株
	株間 (cm)	30	26	26	22	18	16	14	13	12
4条		7.3	6.8	6.8	6.3	5.8	5.3	4.8	4.8	4.3
5条		7.8	7.3	7.3	6.8	6.3	5.8	5.3	5.3	4.8
6条		8.8	8.3	8.3	7.3	6.8	6.3	5.8	5.8	5.3

GS-2W 中速モード

条数	ダイヤル設定目安									
	株数/3.3㎡	37株	40株	43株	50株	60株	70株	80株	85株	90株
	株間 (cm)	30	26	26	22	18	16	14	13	12
8条		8.8	8.3	7.8	7.3	6.3	5.8	5.8	5.8	5.3
10条		9.8	9.3	8.8	8.3	7.3	6.8	6.3	6.3	5.8

*植付株数が80株の場合、田植機の作業速度1.3m/s以下で使用する。
*植付株数が85、90株の場合、田植機の作業速度1.0m/s以下で使用する。
指定速度を超えると、散布機のシャッターが開いたままとなり、正確な散布ができない。

GS-2 高速モード

条数	ダイヤル設定目安									
	株数/3.3㎡	37株	40株	43株	50株	60株	70株	80株	85株	90株
	株間 (cm)	30	26	26	22	18	16	14	13	12
4条		8.8	8.3	8.3	7.8	7.3	6.8	6.3	6.3	5.8
5条		9.3	8.8	8.8	8.3	7.8	7.3	6.8	6.8	6.3
6条		10.3	9.8	9.8	8.8	8.3	7.8	7.3	7.3	6.8

GS-2W 高速モード

条数	ダイヤル設定目安									
	株数/3.3㎡	37株	40株	43株	50株	60株	70株	80株	85株	90株
	株間 (cm)	30	26	26	22	18	16	14	13	12
8条		/	/	/	/	7.8	7.3	7.3	7.3	6.8
10条		/	/	/	/	8.8	8.3	7.8	7.8	7.3

*植付株数が85、90株の場合、田植機の作業速度1.5m/s以下で使用する。
*60株未満の場合は中速モードで使用する。

アッパレZ1キロ粒剤 ダイアル目安表

機種：丸山製作所 イノベーター（II）／まくべえ（II）

※型式に注意してください。型式により目安表の数値が異なります。

型式 MGT-500A / MGT-500B

規定散布量：1kg/10a

条数	株数/3.3m	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)							
			16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	22 (13mm)	24 (12mm)	26 (11mm)	28 (10mm)	30 (9mm)
4	80	14	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.7	4.8
	70	16	4.1	4.2	4.3	4.5	4.6	4.8	4.9	5.0
	60	18	4.3	4.4	4.6	4.7	4.9	5.1	5.2	5.4
	55	20	4.4	4.5	4.7	4.9	5.1	5.3	5.4	5.6
	50	22	4.5	4.7	4.9	5.1	5.3	5.5	5.7	5.9
	45	24	4.7	4.9	5.1	5.3	5.5	5.8	6.0	6.2
	40	26	4.9	5.1	5.4	5.6	5.9	6.1	6.3	6.6

条数	株数/3.3m	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)							
			16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	22 (13mm)	24 (12mm)	26 (11mm)	28 (10mm)	30 (9mm)
5	80	14	4.2	4.3	4.5	4.6	4.8	4.9	5.1	5.2
	70	16	4.3	4.5	4.7	4.9	5.0	5.2	5.4	5.5
	60	18	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8	6.0
	55	20	4.7	4.9	5.2	5.4	5.6	5.8	6.0	6.3
	50	22	4.9	5.1	5.4	5.6	5.9	6.1	6.3	6.6
	45	24	5.1	5.4	5.7	5.9	6.2	6.4	6.7	7.0
	40	26	5.4	5.7	6.0	6.3	6.6	6.9	7.2	7.5

条数	株数/3.3m	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)							
			16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	22 (13mm)	24 (12mm)	26 (11mm)	28 (10mm)	30 (9mm)
6	80	14	4.4	4.6	4.8	5.0	5.1	5.3	5.5	5.7
	70	16	4.6	4.8	5.0	5.2	5.5	5.7	5.9	6.1
	60	18	4.9	5.1	5.4	5.6	5.9	6.1	6.3	6.6
	55	20	5.1	5.3	5.6	5.9	6.1	6.4	6.6	6.9
	50	22	5.3	5.6	5.9	6.1	6.4	6.7	7.0	7.3
	45	24	5.5	5.9	6.2	6.5	6.8	7.1	7.4	7.8
	40	26	5.9	6.2	6.6	6.9	7.3	7.6	8.0	8.4

条数	株数/3.3m	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)							
			16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	22 (13mm)	24 (12mm)	26 (11mm)	28 (10mm)	30 (9mm)
7	80	14	4.7	4.9	5.1	5.3	5.5	5.7	5.9	6.1
	70	16	4.9	5.1	5.4	5.6	5.9	6.1	6.3	6.6
	60	18	5.2	5.5	5.8	6.1	6.3	6.6	6.9	7.2
	55	20	5.4	5.7	6.0	6.3	6.6	6.9	7.2	7.6
	50	22	5.7	6.0	6.3	6.7	7.0	7.3	7.7	8.0
	45	24	6.0	6.3	6.7	7.1	7.5	7.8	8.2	8.6
	40	26	6.3	6.8	7.2	7.6	8.0	8.4	8.8	9.3

条数	株数/3.3m	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)							
			16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	22 (13mm)	24 (12mm)	26 (11mm)	28 (10mm)	30 (9mm)
8	80	14	4.9	5.1	5.4	5.6	5.9	6.1	6.3	6.6
	70	16	5.2	5.5	5.7	6.0	6.3	6.5	6.8	7.1
	60	18	5.5	5.9	6.2	6.5	6.8	7.1	7.4	7.8
	55	20	5.8	6.1	6.5	6.8	7.2	7.5	7.9	8.2
	50	22	6.1	6.4	6.8	7.2	7.6	8.0	8.3	8.7
	45	24	6.4	6.8	7.2	7.7	8.1	8.5	8.9	9.4
	40	26	6.8	7.3	7.8	8.2	8.7	9.2	9.7	10.2

条数	株数/3.3m	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)							
			16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	22 (13mm)	24 (12mm)	26 (11mm)	28 (10mm)	30 (9mm)
10	80	14	5.4	5.7	6.0	6.3	6.6	6.9	7.2	7.5
	70	16	5.7	6.1	6.4	6.7	7.1	7.4	7.8	8.1
	60	18	6.2	6.6	7.0	7.4	7.8	8.2	8.6	9.0
	55	20	6.5	6.9	7.3	7.8	8.2	8.6	9.1	9.5
	50	22	6.8	7.3	7.8	8.2	8.7	9.2	9.7	10.2
	45	24	7.2	7.8	8.3	8.8	9.4	9.9	10.4	11.0
	40	26	7.8	8.4	9.0	9.6	10.2	10.8	11.4	12.0

*三菱MPG-500は丸山製作所MGT-500のOEM供給品、中身は同一の製品です。

注意

◎各ダイヤル値は、最初に散布量を確認するための目安としてください。
◎散布機や圃場の状態により数値が前後する場合がありますので、実際に散布を行い目盛の調整を行ってください。

アツパレZ1キロ粒剤 ダイヤル目安表
機種：丸山製作所 イノベーター（II）／まくべえ（II）

※型式に注意してください。型式により目安表の数値が異なります。

型式 MGT-800A / MGT-800B

規定散布量：1kg/10a

条数	株数/坪	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)							
			16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	22 (13mm)	24 (12mm)	26 (11mm)	28 (10mm)	30 (9mm)
4	90	12	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8
	80	14	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.0	2.1
	70	16	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	2.1	2.2	2.3
	60	18	1.5	1.7	1.8	2.0	2.1	2.3	2.4	2.6
	50	22	1.8	2.0	2.2	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1
	45	25	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.1	3.3	3.5
	42	26	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.2	3.4	3.6
	40	28	2.2	2.4	2.7	2.9	3.1	3.4	3.6	3.9
37	30	2.5	2.6	2.8	3.1	3.3	3.6	3.8	4.1	

条数	株数/坪	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)							
			16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	22 (13mm)	24 (12mm)	26 (11mm)	28 (10mm)	30 (9mm)
5	90	12	1.3	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2.1	2.2
	80	14	1.5	1.6	1.8	1.9	2.1	2.2	2.4	2.5
	70	16	1.6	1.8	2.0	2.2	2.3	2.5	2.7	2.9
	60	18	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2
	50	22	2.2	2.4	2.6	2.9	3.1	3.3	3.6	3.8
	45	25	2.4	2.7	3.0	3.2	3.5	3.7	4.0	4.3
	42	26	2.5	2.8	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.4
	40	28	2.7	3.0	3.3	3.5	3.9	4.1	4.4	4.7
37	30	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.4	4.7	5.0	

条数	株数/坪	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)							
			16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	22 (13mm)	24 (12mm)	26 (11mm)	28 (10mm)	30 (9mm)
6	90	12	1.5	1.7	1.8	2.0	2.1	2.3	2.4	2.6
	80	14	1.7	1.9	2.1	2.3	2.4	2.6	2.8	3.0
	70	16	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3
	60	18	2.1	2.3	2.6	2.8	3.0	3.3	3.5	3.7
	50	22	2.5	2.8	3.1	3.4	3.7	3.9	4.2	4.5
	45	25	2.8	3.2	3.5	3.8	4.1	4.4	4.7	5.0
	42	26	2.9	3.3	3.6	3.9	4.3	4.6	4.9	5.2
	40	28	3.1	3.5	3.8	4.2	4.5	4.9	5.2	5.6
37	30	3.3	3.7	4.1	4.5	4.9	5.2	5.6	6.0	

条数	株数/坪	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)							
			16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	22 (13mm)	24 (12mm)	26 (11mm)	28 (10mm)	30 (9mm)
7	90	12	1.7	1.9	2.1	2.3	2.4	2.6	2.8	3.0
	80	14	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4
	70	16	2.2	2.4	2.7	2.9	3.1	3.4	3.6	3.9
	60	18	2.4	2.7	3.0	3.2	3.5	3.8	4.0	4.3
	50	22	2.9	3.2	3.6	3.9	4.2	4.5	4.9	5.2
	45	25	3.3	3.6	4.0	4.4	4.7	5.1	5.5	5.8
	42	26	3.4	3.8	4.2	4.5	4.9	5.3	5.7	6.1
	40	28	3.6	4.0	4.4	4.8	5.3	5.7	6.1	6.6
37	30	3.9	4.3	4.7	5.2	5.6	6.1	6.6	6.9	

条数	株数/坪	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)							
			16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	22 (13mm)	24 (12mm)	26 (11mm)	28 (10mm)	30 (9mm)
8	90	12	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3
	80	14	2.2	2.4	2.7	2.9	3.2	3.4	3.6	3.9
	70	16	2.5	2.7	3.0	3.3	3.6	3.8	4.1	4.4
	60	18	2.7	3.0	3.3	3.6	4.0	4.3	4.6	4.9
	50	22	3.3	3.6	4.0	4.4	4.8	5.1	5.5	5.9
	45	25	3.7	4.1	4.5	4.9	5.4	5.8	6.4	6.7
	42	26	3.8	4.3	4.7	5.1	5.7	6.0	6.5	6.8
	40	28	4.1	4.6	5.0	5.5	6.0	6.5	6.9	7.2
37	30	4.4	4.9	5.4	5.9	6.5	6.8	7.2	7.5	

条数	株数/坪	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)							
			16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	22 (13mm)	24 (12mm)	26 (11mm)	28 (10mm)	30 (9mm)
10	90	12	2.3	2.6	2.8	3.1	3.3	3.6	3.8	4.1
	80	14	2.7	3.0	3.3	3.6	3.9	4.1	4.4	4.7
	70	16	3.0	3.3	3.7	4.0	4.4	4.7	5.0	5.4
	60	18	3.3	3.7	4.1	4.5	4.9	5.2	5.6	6.0
	50	22	4.0	4.5	5.0	5.4	5.9	6.5	6.8	7.1
	45	25	4.5	5.1	5.7	6.1	6.7	7.0	7.4	7.7
	42	26	4.7	5.2	5.8	6.5	6.8	7.2	7.5	7.9
	40	28	5.0	5.6	6.4	6.8	7.2	7.5	7.9	8.3
37	30	5.4	6.0	6.7	7.0	7.5	7.9	8.3	8.7	

*三菱MPG-800は丸山製作所MGT-800のOEM供給品、中身は同一の製品です。