

アツパレZ1キロ粒剤 ダイヤル目安表

- ・ こまきちゃんCSシリーズ : 2~4ページ
- ・ ヤンマー PSR : 5ページ
- ・ やまびこ（共立）GS-2/2w : 6ページ
- ・ 丸山製作所 イノベーター（II）/まくべえ（II） : 7~8ページ

◎各ダイヤル値は、最初に散布量を確認するための目安としてください。
◎散布機や圃場の状態により数値が前後する場合がありますので、実際に散布を行い
目盛の調整を行ってください。

機種：こまきちゃんCS-10

規定散布量：1kg/10a クボタ製田植機での目安

条数	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)		
		16 (18mm)	20 (14mm)	26 (11mm)
4	12	1.3	1.7	2.3
	13	1.4	1.9	2.6
	14	1.6	2.1	2.8
	16	1.9	2.4	3.2
	18	2.1	2.8	3.7
	21	2.6	3.3	4.4
	24	3.0	3.8	5.1

条数	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)		
		16 (18mm)	20 (14mm)	26 (11mm)
5	12	1.7	2.2	3.0
	13	1.9	2.5	3.3
	14	2.1	2.7	3.6
	16	2.4	3.1	4.2
	18	2.8	3.5	4.7
	21	3.3	4.2	5.6
	24	3.8	4.9	6.4

条数	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)		
		16 (18mm)	20 (14mm)	26 (11mm)
6	12	2.1	2.8	3.7
	13	2.3	3.0	4.0
	14	2.6	3.3	4.4
	16	3.0	3.8	5.1
	18	3.4	4.3	5.7
	21	4.0	5.1	6.8
	24	4.6	5.9	7.8

条数	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)		
		16 (18mm)	20 (14mm)	26 (11mm)
8	12	3.0	3.8	5.1
	13	3.2	4.2	5.5
	14	3.5	4.5	6.0
	16	4.1	5.2	6.9
	18	4.6	5.9	7.8
	21	5.5	7.0	9.2
	24	6.3	8.0	10.5

条数	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)		
		16 (18mm)	20 (14mm)	26 (11mm)
10	12	3.8	4.9	6.4
	13	4.2	5.3	7.0
	14	4.5	5.7	7.6
	16	5.2	6.6	8.7
	18	5.9	7.5	9.8
	21	7.0	8.8	11.5
	24	8.0	10.1	-

	株間 (cm)	PTO検出 (POP)		
		4条	5条	6条
	12	1.5	2.0	2.4
	13	1.7	2.2	2.7
	14	1.8	2.4	2.9
	16	2.1	2.8	3.4
	18	2.4	3.2	3.9
	21	2.9	3.7	4.6
	24	3.4	4.3	5.3

機種：こまきちゃんSCS-10

規定散布量：1kg/10a イセキ製田植機での目安

条数	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)				
		16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	24 (12mm)	28 (10mm)
4	14	-	-	1.5	1.8	-
	16	-	-	1.7	2.1	-
	18	-	-	2.0	2.4	-
	22	-	-	2.5	3.1	-
	23	-	-	2.6	3.2	-
	26	-	-	3.0	3.7	-
	30	-	-	3.5	4.3	-

条数	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)				
		16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	24 (12mm)	28 (10mm)
5	14	1.5	1.7	1.9	2.4	2.8
	16	1.7	2.0	2.2	2.8	3.3
	18	2.0	2.3	2.6	3.2	3.7
	22	2.5	2.9	3.2	3.9	4.7
	23	2.6	3.0	3.4	4.1	4.9
	26	3.0	3.4	3.9	4.7	5.6
	30	3.5	4.0	4.5	5.5	6.5

条数	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)				
		16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	24 (12mm)	28 (10mm)
6	14	1.8	2.1	2.4	2.9	3.5
	16	2.1	2.4	2.8	3.4	4.0
	18	2.4	2.8	3.2	3.9	4.6
	22	3.1	3.5	3.9	4.8	5.7
	23	3.2	3.7	4.1	5.0	5.9
	26	3.7	4.2	4.7	5.7	6.8
	30	4.3	4.9	5.5	6.7	7.9

条数	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)				
		16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	24 (12mm)	28 (10mm)
7	14	2.2	2.5	2.8	3.5	4.1
	16	2.6	2.9	3.3	4.0	4.8
	18	2.9	3.3	3.7	4.6	5.4
	22	3.7	4.2	4.7	5.7	6.7
	23	3.8	4.4	4.9	5.9	7.0
	26	4.4	5.0	5.6	6.8	8.0
	30	5.1	5.8	6.5	7.9	9.2

条数	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)				
		16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	24 (12mm)	28 (10mm)
8	14	2.6	2.9	3.3	4.0	4.8
	16	3.0	3.4	3.8	4.6	5.5
	18	3.4	3.9	4.3	5.3	6.2
	22	4.2	4.8	5.4	6.5	7.7
	23	4.4	5.0	5.6	6.8	8.1
	26	5.1	5.7	6.4	7.8	9.2
	30	5.9	6.7	7.5	9.0	10.6

機種：こまきちゃんCS-20

規定散布量：1kg/10a クボタ製田植機での目安

条数	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)		
		16 (18mm)	20 (14mm)	26 (11mm)
4	12	1.2	1.5	2.0
	13	1.3	1.7	2.2
	14	1.4	1.8	2.3
	16	1.6	2.0	2.7
	18	1.8	2.3	3.0
	21	2.1	2.7	3.5
	24	2.4	3.1	4.0

条数	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)		
		16 (18mm)	20 (14mm)	26 (11mm)
5	12	1.5	1.9	2.5
	13	1.7	2.1	2.7
	14	1.8	2.2	2.9
	16	2.0	2.6	3.3
	18	2.3	2.9	3.7
	21	2.7	3.4	4.4
	24	3.1	3.8	5.0

条数	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)		
		16 (18mm)	20 (14mm)	26 (11mm)
6	12	1.8	2.3	3.0
	13	2.0	2.5	3.2
	14	2.1	2.7	3.5
	16	2.4	3.1	4.0
	18	2.8	3.4	4.5
	21	3.2	4.0	5.2
	24	3.7	4.6	6.0

条数	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)		
		16 (18mm)	20 (14mm)	26 (11mm)
8	12	2.4	3.1	4.0
	13	2.7	3.3	4.3
	14	2.9	3.6	4.7
	16	3.3	4.1	5.3
	18	3.7	4.6	6.0
	21	4.3	5.4	7.0
	24	4.9	6.1	8.0

条数	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)		
		16 (18mm)	20 (14mm)	26 (11mm)
10	12	3.1	3.8	5.0
	13	3.3	4.2	5.4
	14	3.6	4.5	5.8
	16	4.1	5.1	6.7
	18	4.6	5.8	7.5
	21	5.4	6.7	8.7
	24	6.1	7.7	10.0

	株間 (cm)	PTO検出 (POP)		
		4条	5条	6条
	12	1.4	1.7	2.1
	13	1.5	1.9	2.2
	14	1.6	2.0	2.4
	16	1.8	2.3	2.8
	18	2.1	2.6	3.1
	21	2.4	3.0	3.6
	24	2.8	3.4	4.1

機種：こまきちゃんCS-30

規定散布量：1kg/10a クボタ製田植機での目安

条数	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)		
		16 (18mm)	20 (14mm)	26 (11mm)
4	12	1.2	1.6	2.1
	13	1.3	1.7	2.2
	14	1.4	1.8	2.4
	16	1.7	2.1	2.8
	18	1.9	2.4	3.1
	21	2.2	2.8	3.7
	24	2.5	3.2	4.2

条数	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)		
		16 (18mm)	20 (14mm)	26 (11mm)
5	12	1.6	2.0	2.6
	13	1.7	2.1	2.8
	14	1.8	2.3	3.0
	16	2.1	2.7	3.5
	18	2.4	3.0	3.9
	21	2.8	3.5	4.6
	24	3.2	4.0	5.3

条数	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)		
		16 (18mm)	20 (14mm)	26 (11mm)
6	12	1.9	2.4	3.1
	13	2.1	2.6	3.4
	14	2.2	2.8	3.7
	16	2.5	3.2	4.2
	18	2.9	3.6	4.7
	21	3.4	4.2	5.5
	24	3.9	4.8	6.3

条数	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)		
		16 (18mm)	20 (14mm)	26 (11mm)
8	12	2.5	3.2	4.2
	13	2.8	3.5	4.5
	14	3.0	3.8	4.9
	16	3.4	4.3	5.6
	18	3.9	4.8	6.3
	21	4.5	5.7	7.4
	24	5.2	6.5	8.5

条数	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)		
		16 (18mm)	20 (14mm)	26 (11mm)
10	12	3.2	4.0	5.3
	13	3.5	4.4	5.7
	14	3.8	4.7	6.1
	16	4.3	5.4	7.0
	18	4.8	6.1	7.9
	21	5.7	7.1	9.3
	24	6.5	8.1	10.6

	株間 (cm)	PTO検出 (POP)		
		4条	5条	6条
	12	1.4	1.8	2.1
	13	1.5	1.9	2.3
	14	1.6	2.1	2.5
	16	1.9	2.4	2.9
	18	2.1	2.7	3.2
	21	2.5	3.2	3.8
	24	2.9	3.6	4.4

機種：こまきちゃんSCS-30

規定散布量：1kg/10a

イセキ製田植機での目安

機種：こまきちゃんCS-100

規定散布量：1kg/10a

クボタ製田植機での目安

条数	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)				
		16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	24 (12mm)	28 (10mm)
4	14	-	-	1.4	1.6	-
	16	-	-	1.6	1.9	-
	18	-	-	1.8	2.1	-
	22	-	-	2.2	2.6	-
	23	-	-	2.3	2.8	-
	26	-	-	2.6	3.1	-
	30	-	-	3.0	3.6	-

株間 (cm)	PTO検出 (POP)		
	5条	6条	8条
14	2.0	2.5	3.3
16	2.3	2.8	3.8
18	2.6	3.2	4.3
21	3.1	3.7	5.0
24	3.6	4.3	5.7
30	4.5	5.4	7.2

条数	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)				
		16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	24 (12mm)	28 (10mm)
5	14	1.4	1.5	1.7	2.1	2.4
	16	1.6	1.8	2.0	2.4	2.8
	18	1.8	2.0	2.2	2.7	3.2
	22	2.2	2.5	2.7	3.3	3.9
	23	2.3	2.6	2.9	3.5	4.1
	26	2.6	2.9	3.3	3.9	4.6
	30	3.0	3.4	3.8	4.5	5.3

条数	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)				
		16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	24 (12mm)	28 (10mm)
6	14	1.6	1.9	2.1	2.5	2.9
	16	1.9	2.1	2.4	2.9	3.4
	18	2.1	2.4	2.7	3.2	3.8
	22	2.6	3.0	3.3	4.0	4.7
	23	2.8	3.1	3.5	4.2	4.9
	26	3.1	3.5	3.9	4.7	5.5
	30	3.6	4.1	4.5	5.5	6.4

条数	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)				
		16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	24 (12mm)	28 (10mm)
7	14	1.9	2.2	2.4	2.9	3.4
	16	2.2	2.5	2.8	3.4	3.9
	18	2.5	2.8	3.2	3.8	4.4
	22	3.1	3.5	3.9	4.7	5.5
	23	3.2	3.6	4.1	4.9	5.7
	26	3.7	4.1	4.6	5.5	6.5
	30	4.2	4.8	5.3	6.4	7.5

条数	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)				
		16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	24 (12mm)	28 (10mm)
8	14	2.2	2.5	2.8	3.4	3.9
	16	2.5	2.9	3.2	3.9	4.5
	18	2.9	3.2	3.6	4.4	5.1
	22	3.5	4.0	4.4	5.3	6.2
	23	3.7	4.2	4.6	5.6	6.5
	26	4.2	4.7	5.3	6.3	7.4
	30	4.8	5.5	6.1	7.3	8.5

機種：ヤンマー P S R

*三菱MPSRはPSRのダイヤル表を参考に調整してください。

規定散布量：1kg/10a

条数	株数/3.3m ²	40株	50株	60株	70株	80株
	株間 (cm)	26	22	18	16	14
4		2.8	2.2	1.8	1.5	1.3
5		3.5	2.8	2.3	1.9	1.7
6		4.3	3.4	2.8	2.3	2.0
7		5.1	4.0	3.3	2.8	2.4
8		5.9	4.6	3.8	3.2	2.8

機種：やまびこ（共立）GS-2/2W

*【ヤンマー JS-1R/JS-1RW】はGS-2/2Wのダイヤル表を参考に調整してください。

規定散布量：1kg/10a

GS-2 低速モード

条数	ダイヤル設定目安						
	株数/3.3㎡	37株	40株	43株	50株	60株	70株
	株間 (cm)	30	26	26	22	18	16
4条		5.8	5.3	5.3	4.8	4.3	3.8
5条		6.3	5.8	5.8	5.3	4.8	4.3
6条		7.3	6.8	6.3	5.8	5.3	4.8

GS-2W 低速モード

条数	ダイヤル設定目安						
	株数/3.3㎡	37株	40株	43株	50株	60株	70株
	株間 (cm)	30	26	26	22	18	16
8条		7.3	6.8	6.3	5.8	4.8	4.3
10条		8.3	7.8	7.3	6.8	5.8	5.3

*植付株数が70株の場合、田植機の作業速度0.9m/s以下で使用する。
指定速度を超えると、散布機のシャッターが開いたままとなり、正確な散布ができない。

GS-2W 中速モード

条数	ダイヤル設定目安									
	株数/3.3㎡	37株	40株	43株	50株	60株	70株	80株	85株	90株
	株間 (cm)	30	26	26	22	18	16	14	13	12
4条		7.3	6.8	6.8	6.3	5.8	5.3	4.8	4.8	4.3
5条		7.8	7.3	7.3	6.8	6.3	5.8	5.3	5.3	4.8
6条		8.8	8.3	8.3	7.3	6.8	6.3	5.8	5.8	5.3

GS-2W 中速モード

条数	ダイヤル設定目安									
	株数/3.3㎡	37株	40株	43株	50株	60株	70株	80株	85株	90株
	株間 (cm)	30	26	26	22	18	16	14	13	12
8条		8.8	8.3	7.8	7.3	6.3	5.8	5.8	5.8	5.3
10条		9.8	9.3	8.8	8.3	7.3	6.8	6.3	6.3	5.8

*植付株数が80株の場合、田植機の作業速度1.3m/s以下で使用する。
*植付株数が85、90株の場合、田植機の作業速度1.0m/s以下で使用する。
指定速度を超えると、散布機のシャッターが開いたままとなり、正確な散布ができない。

GS-2 高速モード

条数	ダイヤル設定目安									
	株数/3.3㎡	37株	40株	43株	50株	60株	70株	80株	85株	90株
	株間 (cm)	30	26	26	22	18	16	14	13	12
4条		8.8	8.3	8.3	7.8	7.3	6.8	6.3	6.3	5.8
5条		9.3	8.8	8.8	8.3	7.8	7.3	6.8	6.8	6.3
6条		10.3	9.8	9.8	8.8	8.3	7.8	7.3	7.3	6.8

GS-2W 高速モード

条数	ダイヤル設定目安									
	株数/3.3㎡	37株	40株	43株	50株	60株	70株	80株	85株	90株
	株間 (cm)	30	26	26	22	18	16	14	13	12
8条						7.8	7.3	7.3	7.3	6.8
10条						8.8	8.3	7.8	7.8	7.3

*植付株数が85、90株の場合、田植機の作業速度1.5m/s以下で使用する。
*60株未満の場合は中速モードで使用する。

機種：丸山製作所 イノベーター（II）／まくべえ（II）

※型式に注意してください。型式により目安表の数値が異なります。

型式 **MGT-500A** / **MGT-500B**

規定散布量：1kg/10a

条数	株数/3.3㎡	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)							
			16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	22 (13mm)	24 (12mm)	26 (11mm)	28 (10mm)	30 (9mm)
4	80	14	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.7	4.8
	70	16	4.1	4.2	4.3	4.5	4.6	4.8	4.9	5.0
	60	18	4.3	4.4	4.6	4.7	4.9	5.1	5.2	5.4
	55	20	4.4	4.5	4.7	4.9	5.1	5.3	5.4	5.6
	50	22	4.5	4.7	4.9	5.1	5.3	5.5	5.7	5.9
	45	24	4.7	4.9	5.1	5.3	5.5	5.8	6.0	6.2
	40	26	4.9	5.1	5.4	5.6	5.9	6.1	6.3	6.6

条数	株数/3.3㎡	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)							
			16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	22 (13mm)	24 (12mm)	26 (11mm)	28 (10mm)	30 (9mm)
5	80	14	4.2	4.3	4.5	4.6	4.8	4.9	5.1	5.2
	70	16	4.3	4.5	4.7	4.9	5.0	5.2	5.4	5.5
	60	18	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8	6.0
	55	20	4.7	4.9	5.2	5.4	5.6	5.8	6.0	6.3
	50	22	4.9	5.1	5.4	5.6	5.9	6.1	6.3	6.6
	45	24	5.1	5.4	5.7	5.9	6.2	6.4	6.7	7.0
	40	26	5.4	5.7	6.0	6.3	6.6	6.9	7.2	7.5

条数	株数/3.3㎡	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)							
			16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	22 (13mm)	24 (12mm)	26 (11mm)	28 (10mm)	30 (9mm)
6	80	14	4.4	4.6	4.8	5.0	5.1	5.3	5.5	5.7
	70	16	4.6	4.8	5.0	5.2	5.5	5.7	5.9	6.1
	60	18	4.9	5.1	5.4	5.6	5.9	6.1	6.3	6.6
	55	20	5.1	5.3	5.6	5.9	6.1	6.4	6.6	6.9
	50	22	5.3	5.6	5.9	6.1	6.4	6.7	7.0	7.3
	45	24	5.5	5.9	6.2	6.5	6.8	7.1	7.4	7.8
	40	26	5.9	6.2	6.6	6.9	7.3	7.6	8.0	8.4

条数	株数/3.3㎡	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)							
			16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	22 (13mm)	24 (12mm)	26 (11mm)	28 (10mm)	30 (9mm)
7	80	14	4.7	4.9	5.1	5.3	5.5	5.7	5.9	6.1
	70	16	4.9	5.1	5.4	5.6	5.9	6.1	6.3	6.6
	60	18	5.2	5.5	5.8	6.1	6.3	6.6	6.9	7.2
	55	20	5.4	5.7	6.0	6.3	6.6	6.9	7.2	7.6
	50	22	5.7	6.0	6.3	6.7	7.0	7.3	7.7	8.0
	45	24	6.0	6.3	6.7	7.1	7.5	7.8	8.2	8.6
	40	26	6.3	6.8	7.2	7.6	8.0	8.4	8.8	9.3

条数	株数/3.3㎡	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)							
			16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	22 (13mm)	24 (12mm)	26 (11mm)	28 (10mm)	30 (9mm)
8	80	14	4.9	5.1	5.4	5.6	5.9	6.1	6.3	6.6
	70	16	5.2	5.5	5.7	6.0	6.3	6.5	6.8	7.1
	60	18	5.5	5.9	6.2	6.5	6.8	7.1	7.4	7.8
	55	20	5.8	6.1	6.5	6.8	7.2	7.5	7.9	8.2
	50	22	6.1	6.4	6.8	7.2	7.6	8.0	8.3	8.7
	45	24	6.4	6.8	7.2	7.7	8.1	8.5	8.9	9.4
	40	26	6.8	7.3	7.8	8.2	8.7	9.2	9.7	10.2

条数	株数/3.3㎡	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)							
			16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	22 (13mm)	24 (12mm)	26 (11mm)	28 (10mm)	30 (9mm)
10	80	14	5.4	5.7	6.0	6.3	6.6	6.9	7.2	7.5
	70	16	5.7	6.1	6.4	6.7	7.1	7.4	7.8	8.1
	60	18	6.2	6.6	7.0	7.4	7.8	8.2	8.6	9.0
	55	20	6.5	6.9	7.3	7.8	8.2	8.6	9.1	9.5
	50	22	6.8	7.3	7.8	8.2	8.7	9.2	9.7	10.2
	45	24	7.2	7.8	8.3	8.8	9.4	9.9	10.4	11.0
	40	26	7.8	8.4	9.0	9.6	10.2	10.8	11.4	12.0

*三菱MPG-500は丸山製作所MGT-500のダイヤル表を参考に調整してください。

機種：丸山製作所 イノベーター（Ⅱ）／まくべえ（Ⅱ）

※型式に注意してください。型式により目安表の数値が異なります。

型式 **MGT-800A** / **MGT-800B**

規定散布量：1kg/10a

条数	株数/坪	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)							
			16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	22 (13mm)	24 (12mm)	26 (11mm)	28 (10mm)	30 (9mm)
4	90	12	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8
	80	14	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.0	2.1
	70	16	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	2.1	2.2	2.3
	60	18	1.5	1.7	1.8	2.0	2.1	2.3	2.4	2.6
	50	22	1.8	2.0	2.2	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1
	45	25	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.1	3.3	3.5
	42	26	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.2	3.4	3.6
	40	28	2.2	2.4	2.7	2.9	3.1	3.4	3.6	3.9
37	30	2.5	2.6	2.8	3.1	3.3	3.6	3.8	4.1	

条数	株数/坪	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)							
			16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	22 (13mm)	24 (12mm)	26 (11mm)	28 (10mm)	30 (9mm)
5	90	12	1.3	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2.1	2.2
	80	14	1.5	1.6	1.8	1.9	2.1	2.2	2.4	2.5
	70	16	1.6	1.8	2.0	2.2	2.3	2.5	2.7	2.9
	60	18	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2
	50	22	2.2	2.4	2.6	2.9	3.1	3.3	3.6	3.8
	45	25	2.4	2.7	3.0	3.2	3.5	3.7	4.0	4.3
	42	26	2.5	2.8	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.4
	40	28	2.7	3.0	3.3	3.5	3.9	4.1	4.4	4.7
37	30	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.4	4.7	5.0	

条数	株数/坪	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)							
			16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	22 (13mm)	24 (12mm)	26 (11mm)	28 (10mm)	30 (9mm)
6	90	12	1.5	1.7	1.8	2.0	2.1	2.3	2.4	2.6
	80	14	1.7	1.9	2.1	2.3	2.4	2.6	2.8	3.0
	70	16	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3
	60	18	2.1	2.3	2.6	2.8	3.0	3.3	3.5	3.7
	50	22	2.5	2.8	3.1	3.4	3.7	3.9	4.2	4.5
	45	25	2.8	3.2	3.5	3.8	4.1	4.4	4.7	5.0
	42	26	2.9	3.3	3.6	3.9	4.3	4.6	4.9	5.2
	40	28	3.1	3.5	3.8	4.2	4.5	4.9	5.2	5.6
37	30	3.3	3.7	4.1	4.5	4.9	5.2	5.6	6.0	

条数	株数/坪	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)							
			16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	22 (13mm)	24 (12mm)	26 (11mm)	28 (10mm)	30 (9mm)
7	90	12	1.7	1.9	2.1	2.3	2.4	2.6	2.8	3.0
	80	14	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4
	70	16	2.2	2.4	2.7	2.9	3.1	3.4	3.6	3.9
	60	18	2.4	2.7	3.0	3.2	3.5	3.8	4.0	4.3
	50	22	2.9	3.2	3.6	3.9	4.2	4.5	4.9	5.2
	45	25	3.3	3.6	4.0	4.4	4.7	5.1	5.5	5.8
	42	26	3.4	3.8	4.2	4.5	4.9	5.3	5.7	6.1
	40	28	3.6	4.0	4.4	4.8	5.3	5.7	6.1	6.6
37	30	3.9	4.3	4.7	5.2	5.6	6.1	6.6	6.9	

条数	株数/坪	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)							
			16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	22 (13mm)	24 (12mm)	26 (11mm)	28 (10mm)	30 (9mm)
8	90	12	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3
	80	14	2.2	2.4	2.7	2.9	3.2	3.4	3.6	3.9
	70	16	2.5	2.7	3.0	3.3	3.6	3.8	4.1	4.4
	60	18	2.7	3.0	3.3	3.6	4.0	4.3	4.6	4.9
	50	22	3.3	3.6	4.0	4.4	4.8	5.1	5.5	5.9
	45	25	3.7	4.1	4.5	4.9	5.4	5.8	6.4	6.7
	42	26	3.8	4.3	4.7	5.1	5.7	6.0	6.5	6.8
	40	28	4.1	4.6	5.0	5.5	6.0	6.5	6.9	7.2
37	30	4.4	4.9	5.4	5.9	6.5	6.8	7.2	7.5	

条数	株数/坪	株間 (cm)	苗取り回数 (横送り量mm)							
			16 (18mm)	18 (16mm)	20 (14mm)	22 (13mm)	24 (12mm)	26 (11mm)	28 (10mm)	30 (9mm)
10	90	12	2.3	2.6	2.8	3.1	3.3	3.6	3.8	4.1
	80	14	2.7	3.0	3.3	3.6	3.9	4.1	4.4	4.7
	70	16	3.0	3.3	3.7	4.0	4.4	4.7	5.0	5.4
	60	18	3.3	3.7	4.1	4.5	4.9	5.2	5.6	6.0
	50	22	4.0	4.5	5.0	5.4	5.9	6.5	6.8	7.1
	45	25	4.5	5.1	5.7	6.1	6.7	7.0	7.4	7.7
	42	26	4.7	5.2	5.8	6.5	6.8	7.2	7.5	7.9
	40	28	5.0	5.6	6.4	6.8	7.2	7.5	7.9	8.3
37	30	5.4	6.0	6.7	7.0	7.5	7.9	8.3	8.7	

*三菱MPG-800は丸山製作所MGT-800のダイヤル表を参考に調整してください。